

9. TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

English	Deutsch	TS-EC-2	
Power consumption	Leistung	1.400 Watt	
Rated voltage	Spannung	230V, 50Hz	
Amperage	Stromstärke	8 A	
Container capacity	Behältervolumen	30 L	
Max. Flow	Max. Fördermenge	25 l/s	
Ramp down time	Rücklaufzeit	25-30 sec	
Vacuum	Vakuum	16 kPa	
Noise Level	Schallpegel	≤ 84 dB	
Suction hose length	Länge - Saugschlauch	4 m	
Drain hose length	Länge - Abflusslauch	2 m	
Protection grade	Schutzklasse	IPX4	
Cable length	Kabellänge	4 m	
Dimensions (LxWxH)	Maße (LxBxH)	36x36x60 cm	
Weight	Gewicht	9 kg	



Pond-/ Wet vacuum cleaner Teich-/ Nasssauger



OPERATING INSTRUCTIONS



BEDIENUNGSANLEITUNG

EASY-CLEAN-2
(TS-EC-2)



Technical changes, misprints and mistakes reserved!
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Contents

1. Introduction 2
 2. In general 2
 3. Operation 2
 4. Security tips 2-3
 5. Maintenance 3
 6. Storage 3
 7. Guarantee regulations 3
 8. Troubleshooting 3
 9. Technical Data 7

- Betreiben Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose.
 - Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
 - Verwenden Sie nur Kabel, die für den Außeneinsatz zugelassen sind.
 - Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung!
 - Bei defektem Kabel oder Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden!
 - Elektrische Installationen an Gartenteichen müssen den internationalen und nationalen Errichterbestimmungen entsprechen.
 - Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder deren zugehörigen Teile, wenn nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird.
 - Bei längeren Stillstandszeiten die Pumpe säubern, mit klarem Wasser spülen und trocken bei Zimmertemperatur lagern
 - Gerät nicht im Regen verwenden oder stehen lassen.
 - Das Gerät ist durch einen FI-Schutzschalter mit Auslösestrom von 30 mA abzusichern
 - Der elektrische Anschluss ist stets durch einen autorisierten Fachmann vorzunehmen
- Der Hersteller erklärt,
- Keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zu übernehmen
 - jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Gerätes entstehen, abzulehnen

5. WARTUNG

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

1. Ansaugschlauch, Ablaufschlauch oder Verschluss-Stopfen aus dem Auffangbehälter ziehen.
2. Behälterverriegelung lösen und Motorgehäuse abnehmen.
3. Filterdeckel abnehmen.
4. Filtermatte vom Motorgehäuse abziehen.
5. Auffangbehälter und Filtermatte mit klarem Wasser ausspülen. Filterschaum ggf. austauschen.
6. Alle Schläuche und Düsen mit klarem Wasser reinigen.
7. Teichschlammauger wieder montieren.

Folgende Kontrollen sollten regelmäßig durchgeführt werden:

- Unversehrtheit des Stromkabels
- Saubere Führung der Leitungen (z.B. keinen Knick)
- Nach jedem Betrieb sollte das Gerät ordentlich gereinigt und auf Schäden kontrolliert werden

6. LAGERUNG

Entleeren Sie den Sammelbehälter und lagern Sie das Gerät in einem trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort.

7. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für alle Fabrikations- und Materialfehler gewähren wir die gesetzliche Garantiezeit (neue und ungebrauchte Ware). In solchen Fällen übernehmen wir den Umtausch oder die Reparatur des Gerätes. Versandkosten werden von uns nicht getragen.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Materialverschleiß (z.B. Dichtungen, Laufräder, Laufkammern)
- Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an dem Gerät
- Beschädigungen durch Selbstverschulden
- Unsachgemäßer Wartung und unsachgemäßem Betrieb
- TROCKENLAUF (auch testweise!)

Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

9. ERKENNEN UND BEHEBEN VON FEHLERN

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Teichschlammauger saugt nicht an	Ablaufschlauch falsch montiert.	Die Absperrklappe im Ablaufschlauch muss sich am Auslauf des Ablaufschlauches befinden.
	Teichschlammauger zu hoch über dem Wasserspiegel.	Teichschlammauger max. 0,5 m über dem Wasserspiegel aufstellen.
Die Saugleistung lässt nach	Filterschaum, Saugrohr, Saug-schlauch oder Feinfiltersack verschmutzt.	Teichschlammauger reinigen (siehe Wartung).
	Der Filterbeutel ist voll.	Filterbeutel austauschen.
Der Teichschlammauger entleert sich nicht	Ablaufschlauch geknickt oder ohne Gefälle verlegt.	Ablaufschlauch ohne Knickstellen und mit leichtem Gefälle verlegen.
	Auffangbehälter und Ablauf-schlauch verschmutzt.	Auffangbehälter und Ablaufschlauch reinigen.

Imprint

Regen-Tec GmbH
 Hilderser Strasse 11
 DE 98590 Schwallungen
 Tel.: (+49) 36848-409281
 Fax: (+49) 36848-40571
info@regen-tec.de
www.regen-tec.de

1. VORWORT

Zu dem Kauf unseres Produktes möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.

2. ALLGEMEINES

2.1 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die korrekte und sichere Verwendung des Geräts.

2.2 **ANWENDUNGSBEREICHE** Dieser Schlamm-Sauger wird für das Absaugen vom Teich-Schlamm empfohlen. Das Gerät kann aber auch als Nass- Staubsauger verwendet werden. Lassen Sie niemals das Gerät in Betrieb unbeaufsichtigt.

2.3 **VERWENDUNG FÜR NICHT EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE** Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes oder im Falle eines Missbrauchs können Personen oder Sachen gefährdet werden. Durch die Verwendung des Gerätes für nicht vorgesehene Zwecke, erlischt die Garantie

2.4 Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit den vorgesehenen Betriebsbedingungen übereinstimmen. Im Zweifelsfall ist der Betrieb zu unterlassen.

2.5 Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen.

3. INBETRIEBNAHME

3.1 Installation

1. Stellen Sie das Gerät in der Höhe des Wasserstandes und einem Mindestabstand von 2 m von dem Teich.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher steht.
3. Klemmen Sie die Containerverriegelung ab und entfernen Sie das Motorgehäuse.
4. Entfernen Sie alle Teile aus dem Sammelbehälter.
5. Demontieren und sperren Sie das Motorgehäuse (nur möglich in einer Position).
6. Drücken Sie die Schlauchende in die Öffnung der Sammelbehälter.
7. Montieren Sie die Rohre und stecken Sie diese am Rückschlagventil an (optional). Das Ventil verhindert, dass das Wasser vom Sammelbehälter zurück in den Schlauch fließt).
8. Montieren Sie eine der mitgelieferten Düsen auf das Ende des Rohres:
 - Bodendüse ganz offen (10 mm): Teichfolie, kein Kies auf dem Boden, dicke Schicht von Schlamm
 - Bodendüse geschlossen (2 mm): Teich Film, Kies auf dem Boden, dicke Schicht von Schlamm.
9. Stecken Sie das offene Ende (weißer Punkt) des Schlauchs in die hintere Öffnung (weißer Punkt) des Sammelbehälters.
10. Legen Sie den Ablaufschlauch (wenn möglich) auf den Boden, damit das Wasser mit Schlamm vom Teich, problemlos abfließen konnte.

3.2. In Betrieb setzen

Hinweise: Bitte überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die elektrischen Anschlüsse sowie das Kabel auf Unversehrtheit.

Der elektrische Anschluss sollte entsprechend der gesetzlichen Vorschriften installiert und geerdet werden. Achten Sie darauf, das die Pumpe durch einen entsprechenden FI- Schutzschalter (Auslösestrom 30mA) abgesichert ist.

Außerdem ist es NICHT zu empfehlen, selbst Kabelverlängerungen oder andere technische Modifikationen durchzuführen. Erstens ist nicht sichergestellt, ob diese Veränderungen technisch einwandfrei sind und zweitens kann dadurch keine Garantie gewährt werden.

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung. Das Gerät ist mit einem 3-Stellung Hauptschalter ausgestattet:

Position 0: Das Gerät ist ausgeschaltet

Position I: Automatik-Modus. Das Gerät wechselt alle 20 Sekunden zwischen den Saug- und Entleerung -Modus.

3.3 Als Schlammsauger verwenden (Niemand das Gerät ohne Schaum-Filter oder Schwimmerschalter betreiben!)

Die Bodendüse auf den Teichboden setzen und durch langsame und gleichmäßige Bewegungen den Schlamm absaugen Für optimale Absaugung in Teichschalen und von dünnen Schlammsschichten die Bodendüse um 180° drehen (blaue Seite nach unten). Am Ende der Arbeit, schalten Sie das Gerät durch Ausschalten der Hauptschalter aus.

3.4 Als Nasssauger verwenden (Niemand Staub oder Schmutz ansaugen! Der Filter ist nur für Flüssigkeiten vorgesehen!)

Ersetzen Sie den Ablaufschlauch durch die Verschlusskappe. Wählen Sie eine geeignete Düse.

4. SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten mit diesem Gerät, nur im Einklang mit diesen Anweisungen durchgeführt werden.
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen. Beim Arbeiten am Teich immer für sicheren Stand des Gerätes und der Person sorgen.
- Keinen ständigen Zug auf die Schläuche ausüben.
- Vermeiden Sie das Ansaugen von sperrigen Schmutzpartikeln. Sie könnten den Teichschlammsauger verstopfen.
- Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen.
- **GEFAHR! Explosionsgefahr!** Niemals in Gegenwart explosiver Flüssigkeiten oder Dämpfe verwenden. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt.
- Unbedingt geltende Vorschriften zur elektrischen Sicherheit befolgen
- Das Gerät niemals trocken betreiben
- **GEFAHR! Stromschlag!** Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten!
- Bevor Sie in das Wasser greifen, immer die Netzstecker aller im Wasser befindlichen Geräte ziehen.
- Teichschlammsauger immer mit Filtermatte verwenden.
- Das Aufsaugen von entzündlichen, sowie allen anderen aggressiven Flüssigkeiten ist untersagt
- Querschnittsverengung vermeiden
- Vergleichen Sie die elektrischen Werte der Stromversorgung mit denen auf dem Typenschild, auf der Verpackung oder am Gerät.
- Halten Sie den Netzstecker und alle Anschlussstellen trocken!

1. INTRODUCTION

We would like to congratulate you on the purchase of our product. We appreciate your trust. That's why functional security and operational safety stands by us on first place.

2. IN GENERAL

2.1 Please read the operating instructions and familiarise yourself with the unit pond to using it for the first time. Adhere to the safety Information for the correct and safe use of the unit.

2.2 **INTENDED USE** This device, is a sludge suction unit for pond sludge. Never let the unit operate unattended. The unit can also be used as wet vacuum cleaner.

2.3 **USE OTHER THAN THAT INTENDED** Danger to persons can emanate from this unit if it is not used in accordance with the Intended use and in the case of misuse. If used for purposes other than than intended, our warranty and operating permit will become null and void

2.4 Make sure after unpacking the pump that the data given on the type label match with the intended operating conditions. In the case of doubt the pump is not to be used.

2.5 Transport damages are immediately to be reported to the package distributor and to us in written form.

3. OPERATION

3.1 Installation

1. Please place the unit at the same height as waterlevel in the pond and make sure the equipment is as minimum 2m away from the pond.
2. Ensure that the unit stands safely.
3. Unclamp the container locking and remove the motor housing.
4. Remove all parts from the collection container.
5. Refit and lock the motor housing (only possible in one position).
6. Push the hose end into the opening of the collection container.
7. Fit the extension tubes and plug on the non—return valve (optional, prevents the return of the primed water in the priming hose during automatic discharge of the collection container).
8. Fit one of the supplied nozzles:
 - Nozzle fully open (10 mm): Pond foil, no gravel on the bottom, thick layer of sludge
 - Nozzle closed (2 mm): Pond film, gravel on the bottom, thick layer of sludge.
9. Push the open end (white dot) of the dram hose into the rear dram opening (white dot) of the collection container.
10. If possible, lay the hose on the bottom such to allow gravity draining of the sludge water during

3.2. Start-Up

Notes: Please, check before every use that the electrical connections as well as the cable are intact.

Check before the installation whether the electrical connections are earthed and installed according to the statutory regulations.

The equipment is to be secured / protected through a RCD circuit breaker (release current 30 mA).

Moreover, it is not recommended to carry out cable lengthening or other technical modifications. First it is not sure whether these changes are technically flawless and secondly no guarantee can be therefore granted.

Connect the unit to the power supply. The unit is equipped with a 3 position main switch:

Position 0: The unit is switched Off.

Position I: Automatic mode. The unit alternates every 20 seconds between the suction and draining mode.

Position II: Manual mode. It necessary, the unit can be operated in the manual suction mode. In this mode, draining must be triggered by switching the unit OFF manually.

3.3 Use as sludge pemover (Never operate the unit without foam filter or loat switch!)

Lead the bottom nozzle to the pond bottom. Remove the sludge by moving the nozzle slowly and uniformly.

For optimum sludge removal from pond trays and to remove thin layers of sludge, turn the bottom nozzle through 180° (blue side facing down). At end of work, switch the unit off at the main switch.

3.4 Use as a wet vacuum cleaner (Never vacuum dust or dirt!The filter is only suitable for fluids!)

Replace the drain hose by the closing plug. Select a suitable nozzle.

4. SECURITY TIPS

- Please keep these operating instructions in a safe place!
- Never let the equipment fall into the water. Take care the operator and unit stands safe besides the pond.
- Ensure that all work with this unit is only carried out in accordance with these instructions.
- The combination of water and electricity can lead to danger for life and limb, if the unit is incorrectly connected and misused.
- Only operate the unit if no persons are in the water! Prior to reaching into the water, always pull the power plug of all units used in the water
- Protect the connection cable when burying to excfude damage.
- Only use cables approved for outside use.
- Do not carry or pull the unit by the connection cable!
- Never operate the unit if the cable or housing are defective!
- Electrical installations at garden ponds must meet the international and national regulations vahd for installers.
- Never open the unit housing or its attendant components, unless this is explicitly mentioned in the operating instructions.
- Never carry out technical changes to the unit
- Only use original spare parts and accessories for the unit
- Only allow authorised customer service outlets to perform repairs.

- Never use the unit to vacuum flammable or toxic substances (e.g. benzene, asbestos, asbestos dust, toner for copying machines) or volatile substances, acids, hot or burning ashes, dust, sand or similar dirt
- Never use the unit in the vicinity of explosive fluids or vapours.
- The unit is not explosion protected.
- Compare the electrical values of the power supply with those on the type plate on the packing or on the unit itself.
- Obey absolutely valid regulations on the electrical security
- Never run this device dry
- Pumping inflammable, as well as all other aggressive liquids is prohibited
- Keep the power plug and all connection points dry!
- Do not operate or leave the unit in the rain.
- During longer unused times, clean the pump, wash it out with clear water, dry and store it at room temperature
- The pump is to be secured / protected through a RCD circuit breaker (release current 30 mA)
- The electrical connections are always to be carried out by an authorised professional

The manufacturer explains:

- To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the instructions in this book.
- To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the pump

5. MAINTANCE

Switch the unit Off with the main switch and pull the power plug.

1. Remove all hoses and the motor housing.
2. Thoroughly rinse the collection container.
3. Remove the foam filter and clean it with clear water.
4. Check the foam filter and, if damaged, replace this wearing part by an original Pisces foam filter.
5. Always check the float switch for ease of movement.

The following controls should be carried out regularly:

- Intactness of the electrical cable
- That the connection hoses are not bent or broken
- Cleanness of the medium (no mud, see technical data)
- Moreover, the pump should be emptied with danger of frost, be washed out with clear water and stored dry.

6. STORAGE

Drain the collection container and store the unit in dry, frost-free place inaccessible to children.

8. GUARANTEE REGULATIONS

For all manufacturer defects and material defects we grant the statutory guarantee time (new and unused product). In such cases we take over the exchange or the repair of the equipment. Forwarding expenses are not carried by us.

The guarantee is not valid with:

- Material wear (sealing rings, impeller wheels, impeller chambers)
- Unjustified interventions or changes in the pump
- Damages by selffault
- Improper servicing and improper use
- DRY RUN (Also partially!)

Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

9. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The device does not suck	Drain hose fitted incorrectly.	The butterfly valve in the drain hose must be located at the outlet of the drain hose.
	The unit is too high above the water.	The machine should be max. 0.5 m above the water level up.
The suction power will diminish.	Foam filter, suction tube, suction hose or fine filter bag dirty.	Clean the device (see Maintenance).
	The filter bag is full.	Filter bag exchange.
This device is not discharged.	Drain hose kinked or laid without gaps.	Drain hose without kinks and with a slight gradient embarrassed.
	Collection container and outlet hose dirty.	Collection container and drain hose to clean.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort 5

2. Allgemeines 5

3. Inbetriebnahme 5

4. Sicherheitshinweise 5-6

5. Wartung 6

6. Garantiebestimmung 6

7. Erkennen und Beheben von Fehlern 6

8. Technische Daten 7

Impressum

Regen-Tec GmbH
Hilderser Strasse 11
DE 98590 Schwallungen
Tel.: (+49) 36848-40928
Fax: (+49) 36848-40571
info@regen-tec.de
www.regen-tec.de